



CELOFOAM SAN

.....
Schiumadetergente acido ad azione igienizzante
.....

→ DESCRIZIONE

Celofoam San è un detergente schiumogeno acido ad azione igienizzante da utilizzare per il lavaggio periodico o quotidiano delle superfici presenti nell'industria dell'imbottigliamento, nel settore lattiero caseario ed in generale nell'industria alimentare e nel settore zootecnico.

Il formulato risulta ideale anche per la rimozione dello sporco proteico presente nel settore ittico.

Celofoam San è in grado di rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate che lavorano a caldo. L'ottimo potere aggrappante su superfici verticali ed una veloce risciacquabilità ne facilitano l'utilizzo. **Celofoam San** contiene delle componenti cationiche ad attività biocida. Può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, Sistemi centralizzati, ecc.).

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido verde
pH (soluzione all'1% a 20°C): $2,0 \pm 0,5$
Densità relativa a 20°C: $1,30 \pm 0,05$
Componenti attivi: composti cationici
Conducibilità sol. 1%: 4,7 mS/cm

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

→ MODALITÀ D'USO

Prelavaggio con acqua seguito da aspersione a schiuma di **Celofoam San** direttamente sulle superfici da lavare in concentrazioni comprese tra il 3% ed il 6% in funzione della tipologia di sporco e del livello di contaminazione. Utilizzare a temperature ambiente e su superfici non calde. Dopo 10'-15' di contatto prevedere un accurato risciacquo finale da effettuarsi con acqua potabile per eliminare ogni eventuale traccia della soluzione lavante. Evitare comunque contatti prolungati con le superfici (>1 ora).

→ CAMPI DI APPLICAZIONE

Celofoam San trova applicazione nella detergenza acida di pareti, pavimenti, esterno di attrezzature e linee, tavoli e nastri di trasporto, serbatoi di stoccaggio.





CELOFOAM SAN

→ COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Celofoam San risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Si può utilizzare con attenzione anche su alluminio. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

→ PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

→ METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Prelievo: 50 mL di soluzione lavante

Indicatore: fenoftaleina

Titolante: Idrossido di Sodio (NaOH) 1N

% (v/v) **Celofoam San** = mL titolante x 0,18

% (w/w) **Celofoam San** = mL titolante x 0,241.

→ CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

BIG da kg 1350 netti.

Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

